

# bruksanvisning



## Hyper Foam PLUS clinic

Madrass för trycksårsterapi

Läs bruksanvisningen noga innan du använder systemet och följ **varningsanvisningarna!**

<b>Produktnamn</b>	<b>Hyper Foam PLUS clinic</b>
<b>leveransomfång</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decubitus terapimadrass med skumkärna</li><li>• PU-lock (avtagbart med dragkedja)</li><li>•  Bruksanvisning (V03), andra språk för bruksanvisningen finns här: <a href="http://manuals.funke-medical.eu">manuals.funke-medical.eu</a></li></ul>
<b>Indikationer / tillämpningsområden</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Profylax mot trycksår</li><li>• Decubitus-behandling upp till grad 3 (Seiler / EPUAP)</li><li>• Smärthantering</li><li>• För patienter med måttlig risk för liggsår</li></ul>
<b>Kontra</b>	Okänt
<b>Tillåten patientvikt min. - Max.</b>	20 - 140 kg
<b>material</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kärna: PU-skum</li><li>• Omslag: PU-belagt PES-bärarmaterial</li></ul>
<b>Mått</b>	Bredd: 80-100 cm Längd: 190-220 cm
<b>Produkt vikt</b>	11 kg (90/200 cm)
<b>Hjälpnummer (enligt definitionen i §139 SGB V)</b>	
<b>Medicinsk utrustning</b>	Klass 1, MDR 2017/745  
<b>Teknisk säkerhet / flamskydd</b>	Flamskyddstest enligt DIN EN 597 I + II, BS 7175 sek 3 spjålsång 5, BS 7177
<b>Testning för toxikologisk oskadlighet / biokompatibilitet</b>	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
<b>varningar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Innan du använder systemet för första gången måste du förbereda systemet för första gången (se "Förbereda systemet för användning").</li><li>• Lämplig för justerbara liggande ytor</li><li>• Sidoskenans övre kant minst 22 cm över madrassens överbelastade övre kant</li></ul>
<b>garanti</b>	3 år på skumkärnans funktionella egenskaper (pro-rata-garanti)
<b>underhåll</b>	Nej
<b>Rengöringsinstruktioner (madrassskydd)</b>	Valfritt kan locket: <ul style="list-style-type: none"><li>• genom att torka desinfektion med kommersiellt tillgängliga desinfektionsmedel gjorda av isopropanol (t.ex. Bacillol) eller med andra lämpliga DGHM-listade produkter (t.ex. ECOLAB rengöringsduk Incidin OxyWipe S XL)</li><li>• eller kemotermsk rengöring</li><li>• eller genom autoklavering</li></ul> Omslaget är klart för återanvändning i varje enskilt fall. <b>OBSERVERA: om synlig smuts inte kan avlägsnas och / eller om det finns synliga skador måste locket kasseras i enlighet med nationella föreskrifter.</b> 
<b>Rengöringsinstruktioner (kärna)</b>	Skumkärnan utan lock kan valfritt rengöras: <ul style="list-style-type: none"><li>• med kommersiellt tillgängliga medel. Detta kan uppnås genom att blötlägga det förorenade området eller spraya hela skumkärnan med ett desinfektionsmedel (t.ex. Bacillol eller ECOLAB-skumspray Incidin OxyFoam S bestående av väteperoxid). Då måste skumkärnan lufttorkas.</li><li>• eller genom autoklavering i enlighet med RKI: s riktlinjer.</li></ul> I varje enskilt fall är skumkärnan redo för återanvändning. <b>OBSERVERA: om synlig förorening inte kan avlägsnas och / eller om det finns synliga skador måste skumkärnan kasseras i enlighet med nationella föreskrifter.</b>
<b>Förbered systemet för användning</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Produkten är avsedd och lämplig för användning i hemmet och institutionella områden.</li><li>2. Ta bort madrassen ur lådan omedelbart efter mottagandet.</li><li>3. Lägg madrassen på sängen.</li><li>4. Notera avtrycket "DENNA SIDA UPP" på madrassens överdel.</li></ol>

RKI = Robert Koch Institute; DGHM = tyska föreningen för hygien och mikrobiologi; MPG = Medical Devices Act; Autoklavering = fraktionerad vakuumprocess vid 105 grader C och 55 minuter

 Tillverkare när det gäller MPG och MDR 2017/745

Funke Medical AG • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel. + 49-2865-266 93 50 • Fax: + 49-2865-8133 • info@funke-medical.de • www.funke-medical.de

Download: 18.06.2021 12:52