

# Støtتهåndtak ASSIST



Støtتهåndtak Assist gir brukeren støtte og hjelp ved forflytning i seng. Assist har i tillegg et integrert støtتهåndtak som kan roteres 360° til 9 forskjellige posisjoner. Enkel å bruke og en meget god hjelp ved forflytning inn og ut av seng.



# ASSIST



Det integrerte støttehåndtaket kan roteres 360°, til ni forskjellige posisjoner.

## Den smarte støttehåndtaket

Støttehåndtak Assist gir brukeren støtte og hjelp ved forflytning i seng eller inn og ut av seng.

Støttegrinden har integrert støttehåndtak som kan roteres 360° og låses i 9 ulike, faste posisjoner.

Støttehåndtaket justeres med enkle håndgrep til ønsket posisjon.

## Montering

Monteres enkelt i sengens hodeende uten bruk av verktøy. Kan brukes på begge sider av sengen.

## Rengjøring

Samtlige flater kan rengjøres med vanlige rengjørings- og desinfeksjonsmidler.

## Norm

Benyttet sammen med ComfortSystems senger oppfyller Assist relevante krav i sengenorm EN1970.

## SPESIFIKASJONER

Maks belastning	75 kg
Vekt	4 kg
Materialer	Pulverlakkert stål



handicare

Telefon 03250  
www.handicare.no